


# KONG DEEP TWENTY

## **HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DEINES NEUEN KONG DeepTwenty!**

Der DeepTwenty sorgt für mächtig Druck, ob zuhause, im Proberaum oder auch bei kleineren Club-Gigs. Mithilfe des integrierten LINE-IN kannst du deine Songs auf Smartphone, Laptop oder anderen Audioquellen begleiten und über den Kopfhörerausgang auch dann noch spielen, wenn alle anderen schon lange fest schlafen.

Viel Spaß mit deinem neuen KONG-Verstärker!



# Bedienung

Funktionen der Frontblende und Rückseite.

1. **INPUT HIGH/LOW** Hier wird dein Bass angeschlossen. Für Bässe mit aktiver Elektronik wähle den LOW-Eingang.
2. **LIMITER LED** Der eingebaute Limiter beschneidet das Eingangssignal, wenn es zu stark ist, um den Lautsprecher vor Schäden zu bewahren.
3. **BASS** Regelt die tiefen Frequenzen.
4. **MIDDLE** Regelt die mittleren Frequenzen.
5. **TREBLE** Regelt die hohen Frequenzen.
6. **VOLUME** Regelt die Lautstärke.
7. **LINE-IN** Eingang für Audiosignal (optionales Kabel mit Mini-Klinkenstecker erforderlich). Dieser Eingang wird nicht vom Equalizer oder Volumenregler des Verstärkers beeinflusst. Um die Lautstärke oder den Ton des Audiosignals zu regeln, benutze die Regelmöglichkeiten des angeschlossenen Geräts.
8. **PHONES** Kopfhörerausgang. Sobald ein Kopfhörer angeschlossen wird, schaltet sich der integrierte Lautsprecher ab. Dieser Ausgang kann auch als unsymmetrischer Line-Out verwendet werden.
9. **POWER** Ein-/Ausschalter
10. **FUSE** Sicherung. Bitte beim Tausch auf den korrekten Wert achten (am Gehäuse angegeben).

# Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen!

## STROMVERSORGUNG

Stecke den Netzstecker in eine Steckdose mit korrekter Ausgangsspannung. Eine höhere Netzspannung als 230 V kann zu gefährlichen Schäden und zur Explosion führen. Trenne den Netzstecker von der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird sowie während Gewittern.

## ANSCHLÜSSE

Schalte dieses und alle angeschlossenen Geräte aus, bevor du Kabel anschließt und abziehst, um Störungen bzw. Beschädigungen zu vermeiden. Vergewissere dich vor dem Transport, dass alle Anschluss- und Stromversorgungskabel getrennt sind.

## GEBRAUCH

Wende beim Bedienen der Regler nicht zu viel Kraft auf. Lass kein Papier, metallische oder andere Objekte in das Gerät gelangen. Lass das Gerät nicht fallen und setze es weder Stößen noch hohem Druck aus.

## REINIGUNG

Reinige das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwende keine scharfen Reinigungsmittel, Alkohol, Verdüner, Wachs, Lösungen, Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungstücher mit chemischen Bestandteilen.

## ELEKTRISCHE STÖRUNGEN

Der Betrieb in der Nähe von Radio- oder Fernsehgeräten kann Empfangsstörungen verursachen. Betreibe das Gerät in einem angemessenen Abstand zu Radios und Fernsehern.

## EINSATZORT

Um Verformung, Verfärbung oder ernsthafte Schäden zu vermeiden, schütze das Gerät vor folgenden Einflüssen: direktes Sonnenlicht, Magnetfelder, übermäßige Staubeinwirkung oder Verschmutzung, starke Erschütterungen, Hitzequellen, extreme Temperaturen, starke Feuchtigkeit oder Nässe.


session GmbH & Co. KG  
Wiesenstraße 2-6  
69190 Walldorf  
info@session.de  
WEEE Nr. DE 14977334




## KLANGBEISPIELE

Hier drei typische Sounds als Beispiel, damit du ein Gefühl für die EQ-Einstellungen bekommst:


Clean Slap



Dry Blues



Rock



# Technische Daten

- Leistung: 20W
- Lautsprecher: 10"
- Abmessungen: 35,5x26x45 cm (B x T x H)
- Gewicht: 11,5 kg

Haftungsausschluss: Technische Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.


DEUTSCH

# KONG DEEP TWENTY

**CONGRATULATIONS ON THE PURCHASE OF YOUR  
NEW KONG DeepTwenty!**

The DeepTwenty provides impressive punch, whether at home, in the rehearsal room or also at small club gigs. With the integrated LINE-IN you can accompany your songs on your smartphone, laptop or other audio sources and still play them through the headphone output even when everyone else is fast asleep.

Have fun with your new KONG amplifier!



## Operation

Features of the front and rear panel.

1. **INPUT HIGH/LOW** Plug in your bass here.  
For bass with active electronics select the LOW input.
2. **LIMITER LED** The built-in limiter protects the speakers from damage by limiting the input signal level if it is too high.
3. **BASS** Adjusts the low frequency response.
4. **MIDDLE** Adjusts the mid-range response.
5. **TREBLE** Adjusts the high frequency response.
6. **VOLUME** Adjusts the volume.
7. **LINE-IN** Input for audio signal (optional cable with mini jack plug required). This input is not affected by the equalizer or volume control of the amplifier. To control the volume or tone of the audio signal, use the controls of the connected device.
8. **PHONES** Headphone output. As soon as headphones are connected, the built-in speaker switches off. This output can also be used as an unbalanced line-out.
9. **POWER** On/off switch
10. **FUSE** When replacing the fuse please pay attention to the correct value (indicated on the case).

# Precautions

Please read carefully before proceeding!

## POWER SUPPLY

Please connect the mains plug to an outlet with the correct voltage. Any voltage exceeding 230V can lead to dangerous damage including explosion of the device. Unplug the mains plug when not in use and during electrical storms.

## CONNECTIONS

Always turn off the power of this and all other equipment before connecting or disconnecting, this will help prevent malfunction and/or damages. Also make sure to unplug all connection cables and the power cord before moving the unit.

## HANDLING

Do not apply excessive force to the switches or controls. Do not let paper, metallic, or other objects get into the unit. Take care not to drop the unit and do not subject it to shock or excessive pressure.

## CLEANING

Clean only with a soft, dry cloth. If necessary, slightly moisten the cloth. Do not use abrasive cleanser, cleaning alcohol, paint thinners, wax, solvents, cleaning fluids or chemically impregnated wiping cloths.

## INTERFERENCE WITH OTHER ELECTRICAL DEVICES

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.


## LOCATION

To avoid deformation, discoloration, or other serious damage, do not expose this unit to the following conditions: direct sunlight, magnetic fields, excessive dust or dirt, strong vibration or shocks, extreme temperatures, high humidity or moisture.


## SOUND SAMPLES

Below you will find three sound settings so you can make yourself familiar with the EQ:


Clean slap



Dry blues



Rock



# Specifications

- Power: 20W
- Speaker: 10"
- Dimensions: 35,5x26x45 cm (wxdxh)
- Weight: 11,5kg

Disclaimer: Rights of error and technical modifications reserved.

session GmbH & Co. KG  
Wiesenstraße 2-6  
69190 Walldorf  
info@session.de  
WEEE Nr. DE 14977334

